



СТ13499-115 (125)

1	32810100601	Наружный фланец \ Ф115\Ф125	1	
2	32606200101	Внутренний Фланец \ Ф115\Ф125	1	
3	33546100101	Защитный кожух \Ф115\Ф125	1	
4	34837100101	Винт\M5x25	1	
5	34726500201	Квадратная гайка	1	
7	33278000101	Шпиндель\M14	1	
8	34825800101	Пылезащитная крышка	1	
9	34819200101	Винт\M4x14	4	
10	33817800101	Крышка редуктора	1	
11	32032900101	уплотнительное кольцо	1	
13	35400700401	Шариковый подшипник\6201.2 RS	1	
14	34715700101	Стопорное кольцо \Ф32	1	
15	33098900101	Шестерня Z37	1	
16	35406800101	Шариковый подшипник\696.2 Z	1	
17	32890500101	Стопор шпинделя	1	
18	33817700101	Редуктор	1	
19	34728400501	Саморез\ST4x22F	4	
20	35223800101	Пружина	1	
21	32873700101	Кнопка стопора шпинделя	1	
22	30239700201	Дополнительная рукоятка	1	
23	34807900101	Гайка\M6	1	
24	33103300101	Шестерня Z10 И	1	
25	35400901801	Шариковый Подшипник\629.2 RS	1	
26	33545700101	Крышка подшипника	1	
27	34720200401	Винт с потайной головкой	2	
28	23851300101	Якорь	1	
29	30293500101	Пылезащитное кольцо	1	
30	35400601101	Шариковый Подшипник \ 607.2 RS	1	
31	32047300101	Демпфер подшипника	1	
32	30340900101	Дефлектор	1	
33	34729600501	Саморез\ST4x60C	2	
34	23633000201	Статор	1	
35	30340600101	Корпус двигателя	1	
36	42158600104	Этикетка	1	
37	34727900501	Саморез\ST4x14F	2	Входит в Поз.38
38	22402800101	Фиксатор шнура	1	Входит в Поз.37
39	37400101801	Конденсатор	1	
40	36402900401	Выключатель	1	
41	30228800301	Кнопка выключателя	1	
42	30340800101	Планка выключателя	1	
43	36214700101	Угольная щетка	2	
44	33557100101	Щеткодержатель	2	
45	35230600101	Пружина	2	
46	34719000201	Саморез\St3x10	2	
48	32002300201	Рукав шнура	1	
49	30340700401	Задняя крышка	1	
50	34727900501	Саморез\ST4x14F	1	
51	37100117402	Шнур	1	
52	33420300101	Гаечный ключ	1	
53	32033000101	Резиновая стойка	1	
54	32046700101	уплотнительное кольцо	1	
55	34814500101	Шайба	1	