


# CROWN

Rotary Hammer

CT18190

220-240V

Date:20210820



**СТ18190**

1	5001819000101	Защитный Колпачок	1	
2	5001819000201	Ползун	1	
3	5001819000301	Корпус	1	
4	5001818911201	Болт М5х12 (12.9)	3	
5	5001819000501	Стопорное кольцо	1	
6	5001819000601	Шайба	1	
7	5001819000701	Резиновое Кольцо	1	
8	5001819000801	Фиксирующее кольцо	1	
9	5001819000901	Диск фиксаторов	1	
10	5001819001001	Фиксатор	2	
11	5001819001101	Пружина	1	
12	5001819001201	Уплотнительное кольцо	1	
13	5001819001301	Герметичный Блок	1	
14	5001819001401	Стопорное Кольцо\Ф32	1	
15	5001819001501	Корпус фиксатора	1	
16	5001819001601	Резиновое кольцо	1	
17	5001819001701	Букса	1	
18	5001819001801	Штифт Ф8.9х12	8	
19	5001819001901	Уплотнительное кольцо\Ф33.5хф3	1	
20	5001819002001	Кольцо\Ф28.5Хф36.4х6.1	1	
21	5001819002101	Ударник	1	
22	5001819002201	Стопорное Кольцо\Ф68	1	
23	5001819002301	Сальник Ф46хф64х7	1	
24	5001819002401	Подшипник скольжения	1	
25	5001819002501	Амортизирующее Кольцо	1	
26	5001819002601	Распорная шайба	1	
27	5001819002701	Стопорное кольцо Ф46	2	
28	5001819002801	Опорная Пластина	1	
29	5001819002901	Цилиндр	1	
30	5001819003001	Внутренний Скользящий Блок	1	
31	5001819003101	Внешний скользящий блок	1	
32	5001819003201	Штифт-фиксатор	4	
33	5001819003301	Амортизирующее Кольцо В	1	
34	5001819003401	Скользкая Втулка	1	
35	5001819003501	Пружина Скользящей втулки	1	
36	5001819003601	Установочное Кольцо	1	
37	5001819003701	Боек	1	
38	5001819003801	Уплотнительное кольцо\Ф32.5х4	2	
39	5001819003901	Уплотнительное Кольцо\Ф69х3.5	1	
40	5001819004001	Стопорное Кольцо\Ф70	1	
41	5001819004101	Корпус редуктора	1	
42	5001819004201	Подшипник скольжения	1	
43	5001819004301	Сцепление	1	
44	5001819004401	Приводная втулка сцепления	1	
45	5001819004501	Большая Конусообразная шестерня	1	
46	5001819004601	Поршень и шатун	1	
47	5001819004701	Поршень	1	
48	5001819004801	Поршневой Палец\Ф6х10х35	1	
49	5001819004901	Втулка поршневого Пальца	1	

50	5001819005001	Шатун	1
51	5001819005101	Кольцо игольчатого Подшипника	1
52	5001819005201	Распределитель Смазки А	1
53	5001819005301	Распределитель Смазки В	1
54	5001819005401	Саморез St3.5x12	4
55	5001819005501	Предохранительная муфта	1
56	5001819005601	Шестерня малая	1
57	5001819005701	Шестерня	1
58	5001819005801	Штифт	10
59	5001819005901	Пружина	10
60	5001819006001	Сердечник шестерни	1
61	5001819006101	Подшипник 6301	1
62	5001819006201	Подшипник 6201 Rs	2
63	5001819006301	Ручка переключения режимов	1
64	5001819006401	Уплотнительное кольцо\Ф16x3	1
65	5001819006501	Шерстяной Столбик	1
66	5001818906901	Стальной Шарик\Ф7	2
67	5001819006701	Пружина	1
68	5001819006801	Переключатель режимов	1
69	5001818907101	Саморез St5.5x85	4
70	5001818907301	Болт М5x20(12.9)	2
71	5001819007101	Крышка редуктора	1
72	5001819007201	Прокладка	1
73	5001819007301	Направляющий блок	1
74	5001819007401	Вилка селектора	1
75	5001819007501	Торсионная пружина	1
76	5001819007601	Подъемный рычаг	1
77	5001819007701	Болт с шестигранной головкой\M4X10(12.9)	3
78	5001819007801	Кривошип в сборе	1
79	5001819007901	Штифт эксцентрика	1
80	5001819008001	Шестерня	1
81	5001819008101	Кольцо	1
82	5001819008201	Подшипник 6204	1
83	5001819008301	Вал эксцентрика	1
84	5001819008401	Резиновое Кольцо	1
85	5001819008501	Блок	2
86	5001819008601	Шерстяной Блок	1
87	5001819008701	Сальник Ф15X25X4.5	1
88	5001819008801	Зажимное кольцо	1
89	5001819008901	Подшипник 6302	1
90	5001819009001	Якорь	1
93	5001819009301	Дефлектор	1
94	5001818910901	Саморез St4.8X20	14
95	5001819009501	Плоская шайба\Ф5.5X12X1	2
96	5001819009601	Статор	1
97	5001819009701	Корпус двигателя	1
98	5001819009801	Заклепка	7
99	5001819009901	Подшипник\6201Zv	1
100	5001819010001	Кольцо подшипника	1
101	5001819010101	Гайка\M12X1X6	1

102	5001819010201	Щеткодержатель	2	
103	5001819010301	Щетка	2	
104	5001819010401	Винты М4Х5	2	
105	5001819010501	Саморез\St4.2X10	4	
106	5001819010601	Спиральная пружина	2	
107	5001819010701	Крышка вентилятора	1	
108	5001819010801	Распределительная коробка	1	
109	5001819010901	Переключатель 1	1	
110	5001819011001	Крышка Распределительной Коробки	1	
111	5001819011101	Переключатель 2	1	
112	5001819011201	Крышка выключателя 2	1	
113	5001819011301	Регулятор скорости\220-240 В	1	
114	5001819011401	Показатель	1	
115	5001818911901	Саморез St5.5X25	2	
116	5001818912001	Плоская шайба Ф6	2	
117	5001819011701	Основании ручки	1	
118	5001819011801	Верхний демпфирующий корпус	1	
119	5001818912301	Саморез St4.8X40	2	
120	5001819012001	Нижний демпфирующий корпус	1	
121	5001818912501	Разъемный Штифт\Ф2x14	1	
122	5001819012201	Штифт Вала\Ф6x55	1	
123	5001819012301	Амортизационная Пружина	1	
124	5001819012401	Основная ручка	1	
125	5001819012501	Клавиша выключателя	1	
126	5001819012601	Выключатель 3\220-240 В	1	
127	5001819012701	Крышка Ручки	1	
128	5001819012801	Саморез St4.2X16	6	
129	5001819012901	Разъем	1	
130	5001819013001	Зажим шнура	1	
131	5001819013101	Защита шнура	1	
132	5001819013201	Шнур	1	
133	5001819013301	Дополнительная ручка в сборе	1	
134	5001819013401	Хомут	1	
135	5001819013501	Болт	1	
136	5001819013601	Штифт Ф5X23	1	
137	5001819013701	Основание ручки	1	
138	5001819013801	Крышка дополнительной ручки	1	
139	5001819013901	Дополнительная ручка в сборе	1	
140	5001819014001	Бутылка с маслом	1	